１．はじめに

携帯型電子ルーペのバタフライ（以下「本製品」）をお選びいただきありがとうございます。
読んだり、書いたり、地図、メニューまたはラベルなどを見るために、どうぞ、本製品をご使用ください。
本製品の使用にあたって、ご質問、ご感想などがありましたら、販売店、またはアメディアまでご連絡ください。
本取扱説明書は、本製品の特徴と操作について説明しております。
ご使用の前に、必ず本取扱説明書を、お読みください。
また、いつでも参照するために、本取扱説明書を、お手元に保管しておいてください。

２．安全上のご注意

※ここに示した注意事項は安全に関する内容を記載しています。
お使いになる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

●本製品を急激な極端な気温や湿度の変化がある環境では使用しないでください。
●本製品をストーブ・パネルヒーターの近く、または日光の直接あたる場所に置かないでください。故障の原因になるおそれがあります。

●本製品は大切にご使用ください。
乱暴な使用は、内部部品などの故障の原因になります。
●本製品を分解しないでください。修理が必要な場合には、お近くの販売店またはアメディアまでご連絡ください。

●どの箇所も開けないでください。開けた場合には、保証が無効になります。
●洗浄剤または研磨剤は、本製品を故障させるので、使用しないでください。またカメラのレンズに直接触らないようにしてください。

●同梱されている AC アダプタをご使用ください。
●本製品を強くたたいたり振動させたり抑えたり落としたりしないでください。

●本製品を氷点下 1 度以下や 41 度以上または多湿な場所での保管、使用は避けてください。
●本取扱説明書に従わない本製品の使用の場合には、保証は無効になります。

３．パッケージの内容

本製品パッケージには次のものが入っています。
１）バタフライ本体
２）リストバンド
３）保護用ケース
４）電源ケーブル
５）取扱説明書（本書）
６）保証書・ユーザー登録カード
万が一パッケージに入っていないものがあれば、販売店または、アメディアまでご連絡ください。

４．各部の名称



①モード／倍率ホイールボタン：表示モードと倍率の調整に使用します。
②イメージボタン：表示されている画面を静止させるときに使用します。
約 3 秒間押し続けると LED ライトが消灯します。
③電源ボタン：約 3 秒間押し続けると電源が入ります。
④折りたたみスタンド
⑤電源アダプタジャック

５．準備

電源アダプタジャックに電源ケーブルの片方を接続し、もう片方をコンセントに接続して充電します。充電中は、アダプタの LED がオレンジに点灯します。充電が終わると、消灯します。LED が点灯ではなく点滅したら充電が正常に行われていませんので、電源アダプタジャックと電源ケーブルを一度､抜き、再度、接続してください。
充電時間はバッテリーが空の状態から、最大で約 3 時間です。連続使用で約 3 時間動作します。

６．操作

①電源 ON/OFF
本製品の電源を入れるには、電源ボタンを約 3 秒間押し続けてください。
電源を切る時も、同じ操作です。
②折りたたみスタンド
折りたたみスタンドを広げて、拡大したいものの上に、本製品をおきます。

③表示モードの切替
モード／倍率ホイールボタンを押すと表示モードが切り替わります。以下の 5 種類の表示モードから見やすい表示に切り替えてください。
・フルカラーモード　　・黒の背景に白文字
・白の背景に黒文字　　・青の背景に黄色文字
・黒の背景に黄色文字

④倍率の切替
モード／倍率ホイールボタンを右に倒すと倍率が上がり、逆に左に倒すと倍率が下がります。スタンドを立てた状態の倍率は約 3 倍から 18 倍までの無段階で調節できます。スタンドを使用しない場合は約 1.5 倍から 12 倍です。

⑤静止画像
イメージボタンを押すと画面が静止します。再度、イメージボタンを押すと拡大表示に戻ります。静止画像を撮った後、倍率の変更や表示モードを切り替えることができます。

⑥LED ライト
通常、LED ライトは点灯していますが、イメージボタンを約 3 秒間押し続けると LED ライトが消灯します。光を反射するパッケージなどを見るときに LED ライトを消灯すると見やすくなります。再度、LED ライトを点灯させたいときは､イメージボタンを約 3 秒間押し続けます。
⑦自動電源 OFF
約 2 分間、操作しないと自動的に電源が切れます。再度、電源を入れるには電源ボタンを約 3 秒間押し続けます。

７．仕様

拡大率	約 1.5～12 倍（スタンド使用時：約 3～18 倍）無段階調節
色表示	カラー、白黒、黒白、青黄、黒黄
静止画像	可能（色変更、倍率変更も可能）
バッテリー	リチウムイオン、1500mAh
連続使用時間	約 3 時間
充電時間	約 3 時間
画面サイズ	3.5 インチ液晶 TFT
本体サイズ	幅 94×奥行 80×高さ 19mm
重量	120g
AC アダプタ入力	5V　1A
使用環境条件	気温：0 度～40 度 湿度：70%以下（結露のないこと）

８．困ったときに

本機の不具合時はリセットしてください。電源ケーブルを接続した状態で電源ボタンとモード／倍率ホイールボタンを同時に 3 秒以上押し続けてください。その後、電源を入れてください。

バタフライ取扱説明書
2013 年 1 月版

株式会社アメディア
〒176-0011　東京都練馬区豊玉上 1-15-6
第 10 秋山ビル 1 階
電話：03-6915-8597　　FAX　：03-3994-7177
http://www.amedia.co.jp/

バタフライ
（Butterfly）
取扱説明書